

Montageanvisning Överfallslås Ekholma hundgårdsdörr



Markera ut plats för skruvhålet



Slå ett körnslag så att borren inte driver.



Borra rakt igenom hela röret med ett 7mm borr.



Förstora hålet på utsidan med ett 9 eller 10mm borr.



Sätt i röret från utsidan enl. bild.



Sätt i skruv med påträdd bricka och regel från utsida. Sätt på bricka och mutter från insida och spänn fast



Klart